

Инструкция по эксплуатации и уходу для напольных покрытий EGGER Laminate

Просто чисто!

Для защиты от основной грязи с обуви у входа следует положить придверный коврик или грязезащитное покрытие нужного размера. Для удаления оставшейся грязи достаточно обычного пылесоса с насадкой-щёткой. В зависимости от интенсивности использования и уровня загрязнения напольные покрытия следует регулярно протирать слегка влажной тряпкой. При этом не следует забывать протирать фаски, идущие вдоль панелей.

Трудноудаляемые пятна?

Трудноудаляемые пятна, например, от кофе, чая, лимонада, фруктов или молока, достаточно смыть тёплой водой и при необходимости обычным чистящим средством на основе уксуса. Краска, губная помада, тушь, дёготь и т.п. без труда удаляются обычной хорошо впитывающей тряпкой и универсальным моющим средством для напольных покрытий или жидкостью для удаления пятен. Важно: загрязненный участок после очистки следует протереть влажной тряпкой, смоченной в воде.

Оптимальная защита для напольных покрытий EGGER Laminate:

- Для входных зон должны использоваться грязезащитные покрытия / придверный коврик соответствующих размеров.
- При применении ламинированных напольных покрытий в помещениях коммерческого назначения на участке, непосредственно примыкающем к выходу на улицу, необходимо разместить на одном уровне с ними грязезащитное покрытие соответствующих размеров.
- Встроенные кухни и шкафы следует устанавливать до монтажа напольных покрытий EGGER Laminate, которые следует укладывать только до цоколя этой мебели. Напольные покрытия EGGER Laminate предназначены, как правило, для укладки плавающим способом, которая не препятствует их естественным динамическим колебаниям. Поэтому не следует затруднять или ограничивать это естественное движение половиц тяжелыми предметами мебели. В тех редких случаях, когда напольное покрытие прогибается под воздействием тяжелой мебели, бытовой техники и других тяжелых предметов, такой предмет рекомендуется передвинуть на другое место.
- При перестановке мебель следует приподнимать, а не передвигать по полу, за исключением случаев, когда вы подкладываете под ножки мебели тряпку или покрывало.
- На все ножки мебели, включая ножки стульев и столов, должны быть наклеены войлочные накладки. Их следует регулярно очищать и проверять на предмет пригодности к эксплуатации, а в случае необходимости – заменять.
- У офисных кресел и всех других предметов мебели на колёсиках следует применять мягкие мебельные колёсики (тип W). Их следует регулярно очищать и проверять на предмет пригодности к эксплуатации, а в случае необходимости – заменять. При отсутствии подходящих колёсиков нужно положить на пол защитный напольный коврик.
- При очистке напольных покрытий с помощью пылесоса следует использовать насадку-щётку. Нужно отключить / удалить вращающуюся щётку (Beater Bars).
- Напольные покрытия EGGER Laminate протирают хорошо отжатой тряпкой.
- Пролитые жидкости и скопления воды следует незамедлительно вытирать и не оставлять на поверхности пола дольше необходимого. Нельзя допускать затопления или залива напольных покрытий водой или другими жидкостями.
- Не следует применять чистящие средства, которые образуют плёнку на поверхности.
- Не допускается очищать напольные покрытия EGGER Laminate с помощью шлифовальных, поломочных и полировальных машин, щёток, устройств для очистки под высоким давлением или подобных средств.
- Для очистки напольных покрытий EGGER Laminate нельзя применять абразивные средства.
- Не разрешается и не допускается покрывать напольное покрытие EGGER Laminate воском и / или полировать.
- В ходе использования не требуется и не допускается герметизация по всей поверхности напольных покрытий EGGER Laminate.
- Не следует чистить ламинированные покрытия паровыми очистителями.
- При использовании напольных покрытий EGGER Laminate в парикмахерских, косметических салонах или аналогичных сферах применения следует принимать во внимание, что поверхности под и вокруг кресел или подобные им участки должны быть покрыты соответствующим и подходящим по размеру защитным ковриком, так как краски для волос и другие

красящие вещества, которые используются, например, в парикмахерских, в зависимости от концентрации содержащихся в них веществ и времени воздействия могут привести к необратимому обесцвечиванию / изменению цвета поверхности напольного покрытия. Если на поверхность напольного покрытия всё же попали краска для волос, отбеливающее средство или другие красящие вещества, то их следует немедленно удалить, и затем очистить загрязненный участок влажной тряпкой, смоченной в воде. (Если есть опасения по поводу использования химических материалов, отбеливающих средств, краски для волос или других красящих веществ, то сначала следует испытать напольное покрытие на предмет устойчивости его поверхности к их воздействию на еще не установленной половице.) Пожалуйста, прочитайте рекомендации по применению на информационном листке-вкладыше соответствующей продукции.

При несоблюдении приведенных в данной инструкции указаний по очистке и уходу любые гарантийные обязательства утрачивают силу.

А если пол всё же повреждён?

Если же, несмотря на всю прочность напольного покрытия EGGER Laminate, на его половице возникло небольшое повреждение, то его можно легко устранить с помощью специальной пасты для ремонта напольных покрытий или маслом с твердым воском. Сильно повреждённые половицы напольного покрытия без труда может заменить специалист.